



### UNIDAD DE RELÉ R-3 R-3 RELAY UNIT



### UNIDAD DE RELÉ SAR-90 SAR-90 RELAY UNIT



+(34) 934 800 696

+(34) 609 807 631

golmar@golmar.es

## T190

rev.0102

Sonerías adicionales  
y unidades de relé

*Auxiliary calling  
and relay units*

manual de instalación  
*instructions manual*

Golmar se reserva el derecho a cualquier modificación sin previo aviso.  
Golmar reserves the right to make any modifications without prior notice.

## MODELOS Y APLICACIÓN

MODELS AND SCOPE

### Sonerías auxiliares

*Auxiliary calling units*

S-4 T-810, T-810R, T-910, T-910R

S-8 Xic-90, T-800, T-900

SAV-90 T-840, T-940 Plus,  
Shiner-90, Shiner Plus

### Unidades de relé


*Relay units*

R-3 T-810, T-810R, T-910, T-910R

SAR-90 T-840, T-940 Plus,  
Shiner-90, Shiner Plus


### SONERÍA AUXILIAR S-4

S-4 AUXILIARY CALLING UNIT



### SONERÍA AUXILIAR S-8


S-8 AUXILIARY CALLING UNIT




### SONERÍA AUXILIAR SAV-90

SAV-90 AUXILIARY CALLING UNIT


Selección del volumen de llamada mediante CN2.  
Setting the call volume with CN2 jumper.



Máximo/Maximum.



Medio/Medium.



Mínimo/Minimum.

