



UNIDAD DE RELÉ R-3

R-3 RELAY UNIT



UNIDAD DE RELÉ SAR-90

SAR-90 RELAY UNIT



+(34) 934 800 696

+(34) 609 807 631

golmar@golmar.es

T190

rev.0102

Sonerías adicionales
y unidades de relé

*Auxiliary calling
and relay units*

manual de instalación
instructions manual

Golmar se reserva el derecho a cualquier modificación sin previo aviso.
Golmar reserves the right to make any modifications without prior notice.

MODELOS Y APLICACIÓN

MODELS AND SCOPE

Sonerías auxiliares

Auxiliary calling units

S-4	T-810, T-810R, T-910, T-910R
S-8	Xic-90, T-800, T-900
SAV-90	T-840, T-940 Plus, Shiner-90, Shiner Plus


Unidades de relé

Relay units

R-3	T-810, T-810R, T-910, T-910R
SAR-90	T-840, T-940 Plus, Shiner-90, Shiner Plus


SONERÍA AUXILIAR S-4

S-4 AUXILIARY CALLING UNIT



SONERÍA AUXILIAR S-8


S-8 AUXILIARY CALLING UNIT




SONERÍA AUXILIAR SAV-90

SAV-90 AUXILIARY CALLING UNIT


Selección del volumen de llamada mediante CN2.
Setting the call volume with CN2 jumper.



Máximo/Maximum.



Medio/Medium.



Mínimo/Minimum.

