

Integratie van Amazon Alexa met Logos Wi-Fi (LS8741)

Heeft u Amazon Alexa en een Logos Wi-Fi? U heeft niets anders nodig om uw systeem te bedienen met uw stem. U kunt uw Amazon Alexa in slechts een paar eenvoudige stappen integreren in de Comelit video-intercom installatie, zonder hulp van een professional.

Wat heeft u nodig?

1. Een geconfigureerd en werkend Alexa-apparaat bezitten
2. De Logos Wi-Fi video-intercom bezitten (**art.LS8741**)
3. De Comelit app geïnstalleerd hebben op uw smartphone, bijgewerkt naar de nieuwste beschikbare versie
4. De Amazon Alexa app geïnstalleerd hebben op uw smartphone

Welke functies kunt u beheren?



- De informatie ontvangen dat iemand heeft aangebeld
- Als de gezichtsherkenning functionaliteit actief is en het gezicht van de persoon die aanbelt geregistreerd staat in de lijst, kunt u de informatie ontvangen van WIE er heeft aangebeld.
- Deuren, poorten of hekken alleen met uw stem openen
- Als u actuatoren (bijvoorbeeld “trapverlichting”) heeft toegewezen aan de monitorknoppen, kunt u deze alleen met uw stem activeren



Hoe kunt u gebruik maken van deze functionaliteit? Volg deze eenvoudige stappen:


1. Download/Update de Comelit app naar de nieuwste beschikbare versie en koppel uw Logos Wi-Fi
2. Download de Amazon Alexa app en activeer de Comelit Home skill
3. Configureer de interactie-evenementen (routines)

Procedure:

1. Open de Comelit app en log in
2. Selecteer het pictogram linksboven en kies het menu Apparaten beheren
3. Volg de hieronder beschreven procedure










Configureer de interactie-evenementen (routines)

Schakel video-intercom meldingen in om de informatie te ontvangen dat iemand heeft aangebeld


Procedure:



1. Open de Amazon Alexa app
2. Ga naar de sectie Apparaten
3. Selecteer Ingang
4. Volg de hieronder beschreven procedure











Let op: Controleer dat de optie "Aankondingen bij bel indrukken" is ingeschakeld.
Raak vervolgens ← aan

















Typ de tekst van de gewenste aankondiging.


Bevestig deze door op ✓ te tikken.

Tik op Volgende.



Selecteer het apparaat waarop de aankondiging afgespeeld moet worden.
Tik op Volgende





Configureer de interactie-evenementen (routines)

Schakel interacties in met de gezichtsherkenningfunctionaliteit om de informatie te ontvangen van WIE er heeft aangebeld

Het is noodzakelijk dat de gezichtsherkenningfunctie correct geconfigureerd is op uw Logos Wi-Fi

Procedure:

1. Open de Amazon Alexa app
2. Ga naar de sectie Apparaten
3. In plaats van Ingang, selecteer een van de namen van personen die zijn ingeschakeld voor de gezichtsherkenningfunctie die worden weergegeven
4. De procedure voor het maken van de routine die gekoppeld moet worden aan de naam is dezelfde als eerder beschreven voor het apparaat Ingang

